

Алматы (7273)495-231	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (4219)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4352)63-31-42
Ангарск (3955)42-70-56	Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8435)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-142-93	Рязань (4912)46-61-142	Томск (3835)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-42	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4272)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-42	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)35-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4735)40-23-142	Калуга (4242)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)35-142-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8435)24-23-59
Брянск (4232)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)357-86-73	Севастополь (8692)35-31-93	Уфа (347)359-42-12
Владивосток (423)249-42-31	Коломна (4966)23-41-49	Ноябрьск (3496)41-32-12	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)42-90-42	Кострома (4942)77-07-42	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4212)29-41-42	Чебоксары (8435)42-53-07
Владимир (4935) 49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4262)44-53-42	Сочи (862)242-72-31	Челябинск (421)202-03-61
Волгоград (844)278-03-42	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (4232)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-142
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)35-31-16	Сыктывкар (8212)42-95-17	Чита (3035)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (4352)50-90-47	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-42	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-142	Липецк (4742)52-20-81	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4422)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

<https://swt.nt-rt.ru>
||
saz@nt-rt.ru

Бутиловые камеры для сельского хозяйства и ОТР. Технические характеристики



Size	Valve
3.50-6	TR - 13 / В 35 3 57 / V2.01.1
3.50-8	TR - 13 / В 35 3 57 / V2.01.1
4.00-8	TR - 13 / В 35 3 57 / V2.01.1
4.00-10	TR - 13 / В 35 3 57 / V2.01.1
4.50-10	TR - 13 / В 35 3 57 / V2.01.1
5.00-10	TR - 13 / В 35 3 57 / V2.01.1
5.00-12	TR - 13 / В 35 3 57 / V2.01.1

Size	Valve
6.00-12	TR - 13 / B 35 3 57 / V2.01.1
7.00-12	TR - 13 / B 35 3 57 / V2.01.1
10.0 / 80-12	TR - 13 / B 35 3 57 / V2.01.1
200 / 60-14.5	TR - 13 / B 35 3 57 / V2.01.1
10.0 / 75-15.3	TR - 13 / B 35 3 57 / V2.01.1
11.5 / 80-15.3	TR - 13 / B 35 3 57 / V2.01.1
9.00-16	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
9.00-16	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
10.00-16	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
10.00-16	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
10.5-16	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
10.5-16	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
10.5 / 65-16	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
10.5 / 65-16	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
9.0 / 70-16	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
9.0 / 70-16	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
9.0 / 75-16	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2

Size	Valve
9.0 / 75-16	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
250 / 80-16	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
250 / 80-16	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
280 / 70-16	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
280 / 70-16	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
10-16.5	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
10-16.5	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
12-16.5	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
12-16.5	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
6.00-18	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
6.00-18	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
7.50-18	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
7.50-18	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
12.5 / 80-18	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
12.5 / 80-18	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
13.0 / 65-18	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
13.0 / 75-18	V4.01.1 / TR - 217A

Size	Valve
14.5 / 80-18	V4.01.1 / TR - 217A
4.00-16	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
4.50-16	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
5.00-16	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
5.50-16	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
6.00-16 .	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
6.00-16	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
6.50-16	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
7.00-16	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
7.00-16	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
7.50-16	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
7.50-16	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
8.25-16	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
8.25-16	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
9.5-22	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
8.3-24	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
9.5-24	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1

Size	Valve
11.2-24	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
12.4-24	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
13.00-24	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
13.00-24	TR - 220 / B30 5 63
13.00-24	TR - 179A / A GO 5 82
14.00-24	TR - 179A / A GO 5 82
14.00-24	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
14.00-24	TRJ - 1175 / E D4 6 32
14.00-24	TR - 220 / B30 5 63
13.6-24	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
14.9-24	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
15.5 / 80-24	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
16.5 / 85-24	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
14.00-25	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
14.00-25	TR - 179A / A GO 5 82
14.00-25	TRJ - 1175 / E D4 6 32
14.00-25	TR - 220 / B30 5 63

Size	Valve
13.6-26	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
14.9-26	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
23.1-26 .	TR - 218A / TR - 220A
11.2-28 .	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
12.4-28	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
13.6-28	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
14.9-28	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
16.9-28	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
16.9-30	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
4.50-19	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
5.00-19	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
6.00-19	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
7.00-19	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
8.00-19	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
6.00-20	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
6.50-20	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
7.00-20	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2

Size	Valve
7.50-20	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
8.00 / 8.3-20	TR - 15 / B 35 5 57 / V2.01.2
8.00 / 8.3-20	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
9.50-20	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
10.00-20	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
8.3-22	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
18.4-30	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
8.3-32	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
9.5-32	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
11.2-36	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
12.4-36	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
11.2-38	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
12.4-38	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
13.6-38	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
14.00-38	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
14.9-38	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
15.5-38	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1

Size	Valve
16.9-38	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
18.4-38	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1
20.8-38	TR - 218A / B 20 5 63 / V4.01.1

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)42-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-42
Белгород (4735)40-23-142
Благовещенск (4162)35-142-07
Брянск (4232)59-03-52
Владивосток (423)249-42-31
Владикавказ (8672)42-90-42
Владимир (4935) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-42
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-142

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-42
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4242)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-42
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (4352)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (4219)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-142-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)357-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4262)44-53-42
Оренбург (4232)37-68-04
Пенза (8412)35-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-142
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)35-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)35-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4212)29-41-42
Сочи (862)242-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)42-95-17
Сургут (3462)77-98-42
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4352)63-31-42
Тольятти (8435)63-91-07
Томск (3835)98-41-53
Тула (4272)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8435)24-23-59
Уфа (347)359-42-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8435)42-53-07
Челябинск (421)202-03-61
Череповец (8202)49-02-142
Чита (3035)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4422)69-52-93